Electric Heater Fan

User Manual

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

Electric Heater Fan

FOR YOUR OWN SAFETY

1. Read all instructions before using the fan heater.
2. Only connect the fan heater to a single-phase socket with a main voltage as specified on the rating plate.
3. This appliance meets the electromagnetic compatibility requirements specified in BN 55104/95 with regard to interference with radio and TV sets.
4. Do not leave your home while the appliance is in function: ensure that the switch is in OFF(0) position and the thermostat is in minimum position. Always unplug the appliance.
5. Keep combustible material such as furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc. at least 100cm away from the fan heater.
6. If wall mounted do not fix to combustible material such as wooden, synthetic or plastic surfaces. Do not hang anything on or in front of the fan heater.
7. Always unplug the heater when not in use. Dot not pull the cord to unplug the heater.
8. Keep the air inlet and outlet free from objects: at least 1 m in front and 50 cm behind the heater.
9. Do not install the heater right below a socket.
10. Do not let animals or children touch or play with the fan heater. Pay attention! The air outlet gets hot during operation (more than 80°C , or 175°F).
11. Do not cover. If covered, there is the risk of overheating.
12. Do not use this fan heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
13. Do not use the fan heater in the rooms with explosive gas or while using inflammable solvents, varnish or glue.
14. If the cord of this appliance is damaged discontinue use of this product and contact your retailer for further instructions.
15. Keep the fan heater clean. Do not allow any objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, or fire or damage to the heater.

INSTALLATION

The appliance requires no installation, it should be used solely as a portable appliance.

Portable appliances are not suitable for use in a bathroom.

OPERATION

- Turn the thermostat knob (right) in a clockwise direction until it reaches the maximum setting.
- Summer service (ventilation only): turn the knob to setting
- Heating at reduced power: turn the knob (right) to setting I(750W).
- Heating at full power: turn the knob (right) to setting II (1500W).
- Switching off: turn the knob (left) to setting O.

REGULATING THE THERMOSTAT

When the room has reached the required temperature turn the right thermostat knob (where included). In an anti-clockwise direction up to the point where the appliance switches off and not beyond. The temperature fixed in this way will be automatically regulated and kept at a constant level by the thermostat.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning always remove the plug from the electrical socket.

Clean the air inlet / outlet grilles frequently.

Never use abrasive powders or solvents.

WARNINGS

- Do not use the appliance in the vicinity of showers, bath tubs, wash basins, swimming pools, etc.
- Always use the heater in an upright position.
- Do not use the heater to dry your laundry. Never obstruct the intake and outlet grilles (danger of overheating).
- The heater must be positioned at least 50cm from furniture or other objects.
- When the appliance is used in portable version, do not place it up against walls, furniture, curtains, etc.
- The appliance must be installed so that the switches and other controls can not be reached by persons using the bath tub or the shower.
- This appliance comes with a Y-type connection. Replacement of the feed cable must be entrusted to a technician only, because such work requires special tools.
- The appliance must not be positioned directly underneath a fixed power point.
- Do not use the appliance while it is cooling down, in order to avoid overheating with the attendant risk of fire.
- Do not use the appliance in rooms less than 4m^2 area.

The heater is fitted with a safety device which will switch off the heater in case of accidental overheating (eg. Obstruction of air intake and outlet grilles, motor turning slowly or not at all).

To reset, disconnect the plug from the power for a few minutes, remove the cause of overheating then plug the appliance in again.

OTHER FEATURES:

This heater is equipped with a safety tip-over switch which automatically shuts off the heater element if the heater is not in the upright position, the heater will resume back to normal when the heater is returned to the upright position.

ENVIRONMENT

Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact you local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Ventilateur d’appareil de chauffage électrique

Manuel d'utilisateur

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

Ventilateur d'appareil de chauffage électrique

POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil de chauffage à ventilateur.
2. Branchez l'appareil de chauffage à ventilateur uniquement dans une prise monophasée présentant la tension principale indiquée sur la plaque signalétique.
3. Cet appareil répond aux exigences de compatibilité électromagnétique prescrites dans la norme BN 55104/95 en ce qui concerne le brouillage des appareils de radio et de télévision.
4. Ne quittez pas la maison alors que l'appareil est en fonction. Assurez-vous que le commutateur se trouve à la position OFF (0) et que le thermostat est réglé à la position minimale. Débranchez toujours l'appareil.
5. Tenez les matières combustibles, comme les meubles, les coussins, la literie, le papier, les vêtements, les rideaux, etc. à au moins 100 cm de l'appareil de chauffage à ventilateur.
6. Si l'appareil est fixé au mur, ne l'installez pas sur des matières combustibles, comme le bois ou des surfaces synthétiques ou de plastique. Ne suspendez aucun objet sur ou devant l'appareil de chauffage à ventilateur.
7. Débranchez toujours l'appareil de chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l'appareil de chauffage.
8. Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air sont libres de tout objet, soit au moins 1 m à l'avant et 50 cm derrière l'appareil de chauffage.
9. N'installez pas l'appareil de chauffage directement sous une prise.
10. Ne laissez pas les animaux ou les enfants toucher l'appareil de chauffage à ventilateur ou s'amuser avec celui-ci. Faites preuve de prudence ! La sortie d'air devient chaude lorsque l'appareil est en marche (plus de 80 °C ou 175 °F).
11. Ne recouvrez pas l'appareil. Si l'appareil est recouvert, il risque de surchauffer.
12. N'utilisez pas cet appareil de chauffage à ventilateur à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
13. N'utilisez pas l'appareil de chauffage à ventilateur dans des pièces présentant un gaz explosif ou lorsque vous utilisez des solvants inflammables, du vernis ou de la colle.
14. Si le cordon de l'appareil est endommagé, cessez d'utiliser ce produit et communiquez avec votre détaillant afin de connaître la marche à suivre.
15. Assurez-vous que l'appareil de chauffage à ventilateur est toujours propre. Évitez que des objets ne pénètrent dans un orifice de ventilation ou d'échappement, puisqu'il peut en résulter un choc électrique ou un incendie ou encore, des dommages au niveau de l'appareil de chauffage.

INSTALLATION

L'appareil ne requiert aucune installation. On recommande de l'utiliser exclusivement à la façon d'un appareil portatif.

Les appareils portatifs ne conviennent pas aux salles de bain.

UTILISATION

- Tournez le bouton du thermostat (droit) dans le sens horaire jusqu'au réglage maximal.
- Utilisation en été (ventilation seulement) : Tournez le bouton à la position .
- Chauffage à puissance réduite : Tournez le bouton (droit) à la position I (750 W).
- Chauffage à puissance maximale : Tournez le bouton (droit) à la position II (1 500 W).
- Arrêt : Tournez le bouton (gauche) à la position 0.

RÉGLAGE DU THERMOSTAT

Lorsque la pièce atteint la température souhaitée, tournez le bouton de thermostat de droite (lorsque compris) dans le sens antihoraire jusqu'au point d'arrêt de l'appareil seulement. La température fixée de cette façon sera réglée automatiquement et maintenue à un niveau constant par le thermostat.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Enlevez toujours la fiche de la prise électrique avant de procéder au nettoyage.

Nettoyez fréquemment les grilles d'entrée/sortie d'air.

N'utilisez jamais de poudres ou de solvants abrasifs.

AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de douches, de bains, de bassins de lavage, de piscines, etc.
- Utilisez toujours l'appareil de chauffage en position verticale.
- N'utilisez pas l'appareil de chauffage pour sécher vos vêtements. N'obstruez jamais les grilles d'entrée et de sortie (risque de surchauffe).
- L'appareil de chauffage doit être placé au moins à 50 cm d'un meuble ou de tout autre objet.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans sa version portative, évitez de le placer contre un mur, un meuble, des rideaux, etc.
- L'appareil doit être installé de façon à ce que les individus qui utilisent le bain ou la douche ne puissent atteindre les interrupteurs et autres commandes.
- Cet appareil est muni d'un raccord en Y. Le remplacement du câble d'alimentation doit être confié à un technicien seulement, puisque cette opération s'effectue au moyen d'outils spéciaux.
- Évitez de placer l'appareil directement sous un point d'alimentation fixe.
- N'utilisez pas l'appareil alors qu'il se refroidit afin d'éviter toute surchauffe et le risque connexe d'un incendie.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces dont la superficie est inférieure à 4 m carrés.

L'appareil de chauffage est muni d'un dispositif de sécurité qui ferme celui-ci en cas de surchauffe accidentelle (p. ex., l'obstruction des grilles d'entrée et de sortie d'air, une rotation trop lente ou nulle du moteur).

Pour le réinitialiser, débranchez la fiche d'alimentation pendant quelques minutes. Éliminez la cause de la surchauffe et rebranchez ensuite l'appareil.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

Cet appareil de chauffage est muni d'un interrupteur de sécurité en cas de renversement qui éteint automatiquement l'élément chauffant si l'appareil ne se trouve pas à la verticale. L'appareil de chauffage retournera au mode normal au moment de le ramener à la verticale.

ENVIRONNEMENT

Signification de la poubelle sur roue recouverte d'une croix :

Ne jetez pas les appareils électriques dans les déchets municipaux non triés. Confiez-les plutôt à des centres de collecte distincts.

Communiquez avec votre gouvernement local pour obtenir de l'information sur les systèmes de collecte disponibles.

Si vous jetez les appareils électriques dans les sites d'enfouissement ou les dépotoirs, des substances dangereuses risquent d'atteindre les eaux souterraines pour ensuite se retrouver dans la chaîne alimentaire, compromettant ainsi votre santé et votre bien-être.